



Metal detector FH Free Hand - Fisker Pro

Metal detector palmare per controllo su persone utilizzato dai servizi di sicurezza

FREE HAND – FISKER PRO METAL DETECTOR

Con questo metal detector il controllo sulle persone avviene semplicemente con la mano, lasciando libere le dita. Indossare l'unità con il rivelatore posto sul palmo per effettuare i controlli. L'unità segnala con una vibrazione la presenza di metallo. Più lunga è la vibrazione, più grande è l'oggetto. In questo modo, con le dita della mano libere, è possibile determinare i particolari dell'oggetto nascosto e neutralizzare la minaccia.

Con Free Hand – Fisker Pro la mano si trasforma in un rivelatore di metallo!

È in grado di rilevare anche piccoli oggetti metallici come una graffetta nascosta nell'orlo di una gomma.

Caratteristiche

- Durata delle batterie tre mesi circa con batterie da 9 volt
- Indicatore di batteria scarica
- regolazioni facili e sicure
- Intelaiatura di cuoio nera molle con cinghia elastica regolabile
- Tasti On e Off e indicatori removibili
- Robusto e resistente all'acqua
- Regolabile e adatto ad essere portato su entrambe le mani

SPECIFICHE

- Tensione di impulso 80 volts, intervallo di impulso 63 ms
- Lunghezza: 7", regolabile
- Larghezza: 3"
- Peso senza le batterie: 2.2 oz.

Peso sopportato: 0.05 kg

